

Gépkezelői vizsgafeladatok

FÖLDMUNKAGÉP KEZELŐI VIZSGÁK

1111 - Traktoralapú univerzális földmunkagép-kezelői vizsga esetén

F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel

- **Követelmény:**
A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése, ...). A művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a gép homlok részén lévő rakodó kanállal a terepet el kell egyengetnie.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés

- **Követelmény:**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése, ...). A vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),

- nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1212 - Gumikerekes kotró-kezelői vizsga esetén

F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel

- **Követelmény:**
A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése, ...). A művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál ki-sebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés

- **Követelmény:**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése, ...). A vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.
- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),

- nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1222 - Lánctalpas kotró-kezelői vizsga esetén

F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel

- **Követelmény**
A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a szá-mára meghatározott méretű árkot vagy gödröt kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése). A művelet során legalább négy kiemelés és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödröt vissza kell temetnie, majd a kanállal a te-repet el kell egyengetnie.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műve-letet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál ki-sebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés

- **Követelmény**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. rakodókanál szállítási hely-zetben történő rögzítése). A vizsgázónak a művelet során legalább há-rom kiemelés és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.
- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),

- nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1223 - Teleszkópos kotró-kezelői vizsga esetén

F1 – Gödör vagy árokásás terepegyengetéssel

- **Követelmény**
A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű árkot vagy gödört kell ásnia és a kitermelt anyagot meghatározott célterületen kell elhelyeznie. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése, ...). A művelet során legalább négy kiemelést és lerakást kell elvégeznie. Az anyag kitermelése után az árkot vagy gödört vissza kell temetnie, majd a kanállal a terepet el kell egyengetnie.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

F2 - Ömlesztett anyag áthelyezés

- **Követelmény**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott ömlesztett anyagot a kijelölt területre kell átraknia. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell (pl. támasztó talpak leengedése és felemelése, rakodókanál szállítási helyzetben történő rögzítése, ...). A vizsgázónak a művelet során legalább három kiemelést és átrakást kell elvégeznie. A kiemelt anyagot vissza kell rakni az eredeti helyre.
- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,

- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1311 - Vedersoros árokásók

F1 – Árokásás

- Követelmény
A vizsgabiztos által kijelölt területen közlekedve a vizsgázónak a számára meghatározott méretű – legalább 20 méter hosszú – árkot kell ásnia. A földmunka-gépet a művelet elvégzéséhez szükséges módon biztosítani kell.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli,
 - ásásnál jelentősen (az árokásó kanál szélességének 30%-tól nagyobb mértékben) átlépi a kijelölt határvonalat, nyomvonalat,
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1412 - Földtolók

F1 – Területrendezés

- Követelmény
A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

F2 – Ömlesztett anyag szétterítése

- Követelmény
A vizsgabiztos által kijelölt – legalább 5m³ ömlesztett anyagot kupacban tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak az ömlesztett anyagot szét kell terítenie meghatározott rétegvastagságban a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
 - a rétegvastagság jelentősen (több mint 20%-os mértékben) eltér a meghatározottól,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1522 - Földgyaluk

F1 – Területrendezés

- Követelmény
A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítene, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,

- jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

1612 - Földnyesők

F1 – Területrendezés

- Követelmény
A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 20 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania a gép előre- és hátramenetben történő üzemeltetésével és a vágóél különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 5 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a vágóél szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a vágóél magassága,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

ANYAGMOZGATÓ- ÉS SPECIÁLIS SZÁLLÍTÓGÉP KEZELŐI VIZSGÁK

3312 - Gyalogkíséretű targoncák

F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon

- Követelmény
A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell

mozgatni az emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, több mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé

- Követelmény

A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyezni megadott két rakat közé. A célterület szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességénél. A feladat végrehajtása során a gépet a szükséges mértékben kell illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irányváltoztatással mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, ...több, mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,

- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3313 - Vezetőállásos targoncák

F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon

- **Követelmény**
A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltoztatással kell mozgatni az emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonaltól,
 - akadályt érint vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, ...több, mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé

- **Követelmény**
A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyezni megadott két rakat közé. A célterület szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő

rakatsejt szélességénél. A feladat végrehajtása során a gépet a szükséges mértékben kell, illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irány-változtatással mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.

- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonalától, faltól, ...több, mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3324 - Vezetőüléssel targoncák

F1 – Rakatsejtek átrakása megadott nyomvonalon

- Követelmény
A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és átraknia a kijelölt keskeny (a gép méreténél legfeljebb 20%-kal szélesebb) anyagmozgatási útvonalon haladva a kijelölt célterületre. A kiindulási és célterület közötti nyomvonalon legalább két akadályt kell kikerülni azok érintése, veszélyes megközelítése nélkül. A feladat végrehajtása során a gépet előre és hátramenetben az akadályok közötti manőverezéssel és a kellő irányváltatással kell mozgatni az emelő és szállítási magasság szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,

- felbillenti a rakatot,
- nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, ...több, mint 10 cm-es mértékben),
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

F2 – Rakatsejtek behelyezése két rakat közé

- Követelmény
A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a megadott – legalább 5 db a targonca maximális emelési magasságának háromnegyede felett levő – rakatsejtet (rakodólapot) kell megközelítenie, leemelnie és behelyezni megadott két rakat közé. A célterület szélessége legfeljebb 10 cm-rel lehet nagyobb a behelyezendő rakatsejt szélességénél. A feladat végrehajtása során a gépet a szükséges mértékben kell illetve lehet előre és hátramenetben a kellő irány-változtatással mozgatni az emelővilla magasságának szükség szerinti beállításával. A targoncát a feladat végrehajtása után indulási helyzetbe kell állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a villát „leejti” vagy felemelt villával kanyarodik,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (egy rakodólap szélességénél nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadályt érint vagy annak ütközik,
 - elhagyja a rakományt,
 - felbillenti a rakatot,
 - nem a kijelölt területre helyezi a rakatsejtet (a vizsgabiztos által meghatározott rakattól, vonaltól, faltól, ...több, mint 10 cm-es mértékben),
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a célterületet szegélyező rakatokat érinti, felborítja, eltolja, vagy a villán levő rakatot ráhelyezi,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különösen, ha elmulasztja a szükséges hangjelzést vagy hátramenetnél nem győződik meg annak veszélytelenségéről).

3624 - Betonszállító mixer

F1 – Töltés és ürítés

- Követelmény
A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a jár-művet a feladat végrehajtásához szükséges mértékben rögzítenie, biztosítania kell, valamint a betoncsúszdát megfelelő – legfeljebb 1 méter sugarú kör –pozícióba kell állítania. Ezt követően egy töltési- illetve ürítési műveletet (legalább a térfogat negyedét kitöltő anyaggal) végre kell hajtania, majd a járművet a közúti közlekedésre alkalmas állapotba kell helyeznie.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - nem a kijelölt területre irányítja a csúszdát illetve a nyomócsövet, attól jelentősen (több, mint 20%-os mértékben) eltér,
 - helytelen forgásirányt kapcsol,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).

3626 - Betonszállító mixer betonszivattyúval

F1 – Töltés és ürítés, betonszivattyú üzemeltetés

- Követelmény
A vizsgabiztos által meghatározott területre hajtva a vizsgázónak a jár-művet a feladat végrehajtásához szükséges mértékben rögzítenie, biztosítania kell, valamint a betoncsúszdát megfelelő – legfeljebb 1 méter sugarú kör – pozícióba kell állítania. Ezt követően egy töltési majd egy ürítési műveletet (legalább a térfogat negyedét kitöltő anyaggal) végre kell hajtania betonszivattyúval (a nyomócső végének a kijelölt helyre történő helyezésével és a betonszivattyú üzemeltetésével), majd a jár-művet a közúti közlekedésre alkalmas állapotba kell helyeznie.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - nem a kijelölt területre irányítja a csúszdát illetve a nyomócsövet, attól jelentősen (több, mint 20%-os mértékben) eltér,
 - helytelen forgásirányt kapcsol,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).

3627 - Kényszertömörítésű szilárd hulladékgyűjtő és szállító gépek

F1 – Töltés és ürítés, betonszivattyú üzemeltetés

- **Követelmény**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott – legalább három darab – hulladékgyűjtő edényt (szemetes edényt) kell ürítenie a hidraulikusemelőszerkezet segítségével, melynek során ügyelnie kell az edény emelő berendezésen történő rögzítésére, a helyes emelési és ürítési művelet végrehajtására, az edény leengedésére és emelőszerkezetről történő eltávolítására, továbbá a gépjárművezetővel történő megfelelő kommunikációra.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a hulladékot nem a jármű gyűjtőrészébe üríti, a hulladékot elszórja,
 - a hulladékgyűjtő edényt az emelőszerkezeten nem megfelelően rögzíti,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - gépjárművezetővel nem megfelelően kommunikál,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be az emelőgép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).

3628 - Szennyvízszállító és szippantó járművek

F1 – Szippantás

- **Követelmény**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott módon kell egy szippantási műveletet elvégeznie, az alábbi műveleti, tevékenységi sorrend megfelelő végrehajtásával: berendezés előkészítése, csőcsatlakozások ellenőrzése, kommunikáció a gépjárművezetővel, szippantás végrehajtása, berendezés alaphelyzetbe való visszahelyezése, a jármű és tartozékai előkészítése a közúti forgalomban való részvételre.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - csőcsatlakozásokat nem megfelelően ellenőrizte ezért a szennyvíz szivárog,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - gépjárművezetővel nem megfelelően kommunikál,
 - veszélyhelyzetet teremt,

- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az egyéni védőfelszerelés használatára, illetéktelenek távol tartására).

EMELŐ- ÉS RAKODÓGÉP KEZELŐI VIZSGÁ

4213 - Gépjármű emelő-hátfalak

F1 – Raklap leemelése és felrakása

- **Követelmény**
A járművön levő, kézi targoncával mozgatható raklap a vizsgabiztos által megjelölt – a raklap területének kétszeresénél nem nagyobb – helyre kell leemelni. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése után a hátfalat le kell engedni majd a kézi targoncával a raklapot a kijelölt helyre kell mozgatni. A célterületre történő mozgatás után a raklapot a járműre vissza kell emelni, majd a járművel az eredeti helyre vissza kell állni.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a hátfal távolsága a célterülettől nagyobb, mint 50 cm,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4221 - Mobil szerelőállvány

F1 – Szerelőállvány felemelése

- **Követelmény**
A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a szerelőállványt. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőállványt fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőállvány alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a szerelőállvány akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi az állványt (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgyól),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)

4223 - Mobil szerelő kosár

F1 – Szerelőkosár felemelés

- Követelmény
A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a szerelőkosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőkosarat fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőkosár alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a szerelőkosár akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgyól),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4224 - Hidraulikus szerelőkosaras gépjármű

F1 – Szerelőkosár felemelés

- **Követelmény**
A vizsgázónak a járművel a vizsgabiztos által meghatározott helyre fel kell emelnie a szerelőkosarat. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a szerelőkosarat fel kell emelnie a vizsgabiztos által meghatározott helyzetbe, majd a szerelőkosár alaphelyzetbe állítása után a jármű rögzítését oldani kell (támasztó talpak felemelése) és a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a szerelőkosár akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a kosarat (karnyújtásnyinál nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott tárgytól),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4374 - Konténer emelő

F1 – Konténer fel- és leemelés

- **Követelmény**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyre le kell tennie, majd fel kell emelnie a konténert. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a konténert a megjelölt (a konténer méretének kétszeresénél nem nagyobb) területre le kell tennie, az emelőszerkezetről azt le kell oldani, az emelő szerkezetet alaphelyzetbe kell állítani. Ezek után a konténert a járműre ismételt fel kell emelni és a jármű rögzítésének oldása után a járművel e kiindulási helyre vissza kell állnia.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - az emelőszerkezet akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a konténert (a konténer felénél nagyobb a távolság a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
 - veszélyhelyzetet teremt,

- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)

4411 - Autódaru

F1 – Teher átemelés

- Követelmény
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a terhet meg kell közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani, továbbá a jármű rögzítésének oldása után a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a daru akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4431 - Lánctalpas daru

F1 – Teher átemelés

- Követelmény
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a terhet meg kell közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani, továbbá a jármű rögzítésének oldása után a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a daru akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

4451 - Járműre szerelt daru

F1 – Szerelőkosár felemelés

- Követelmény
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a járművel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állni, a jármű rögzítése (támasztó talpak leengedése) után a terhet meg kell közelíteni a daruhoroggal, majd a teher rögzítése után azt fel kell emelni, illetve le kell tenni a vizsgabiztos által meghatározott helyre, melynek mérete nem lehet nagyobb a teher méretének kétszeresénél. A rögzítések oldása után a darut alaphelyzetbe kell állítani, továbbá a jármű rögzítésének oldása után a járművel vissza kell állni a kiindulási helyre.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a daru akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a teher felénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására)

4511 - Hidraulikus rakodó (homlokrakodó, forgórakodó, teleszkópos rakodó)

F1 – Szemcsés vagy darabos anyag merítése ürítés

- **Követelmény**
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre kell szállítania a szemcsés vagy darabos anyagot legalább két merítési és ürítési művelettel. A vizsgázónak a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell mozgatnia a gépet, merítenie kell a szállítandó anyagból, majd azt át kell vinnie a célterületre, mely nem lehet nagyobb a rakodó kanál méretének kétszeresénél. A célterületen az anyagot a rakodókanálból ürítenie kell, majd a két merítési és ürítési művelet után a gépet a kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.



- **Sikertelen a vizsga, ha**
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - nem az előre meghatározott vagy kijelölt területen hajtja végre a műveletet (a kijelölt közlekedési útvonaltól eltér, határait átlépi),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (kitermelt anyag 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - nem a kijelölt célterületre helyezi a kitermelt anyagot,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

4572 - Kompaktorok

F1 – Területrendezés és tömörítés

- **Követelmény**
A vizsgabiztos által kijelölt – a felület legalább 50%-án legalább 50 cm-es szintkülönbséget tartalmazó – területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania, illetve tömörítenie kell a gép különböző irányokban történő üzemeltetésével és a tolólap különböző magasságokba történő beállításával, úgy hogy a terepen 10 cm-esnél nagyobb szintkülönbség ne legyen. A művelet végrehajtása után a gépet kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a tolólap szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - jelentősen (a vizsgabiztos által meghatározottnál 10%-kal nagyobb mértékben) eltér a tolólap magassága,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

4593 - Vagonkirakók

F1 – Kirakodás

- Követelmény
A vizsgázónak a vizsgabiztos által meghatározott helyről, illetve helyre fel kell vennie, illetve le kell tennie, majd fel kell emelnie a kijelölt terhet. A vizsgázónak a géppel a feladat végrehajtásához megfelelő helyre kell állnia, a meghatározott terhet a vagonból ki kell rakodni és a rakodó berendezést a célterületen üríteni kell. A feladat végrehajtása a gépet alaphelyzetbe kell állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - a rakodó berendezés akadálynak ütközik,
 - nem a kijelölt területre helyezi a terhet (a terhelésénél nagyobb az eltérés a vizsgabiztos által meghatározott helytől),
 - a gépet nem kellő hatékonysággal kezeli (a terhelés 50%-nál kisebb mértékben tölti ki a kanalat, vagy a kiemelt anyagmennyiség több mint 20%-át elszórja),
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat (különös tekintettel az illetéktelenek távol tartására).

KÖZMŰÉPÍTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI, MÉLYÉPÍTÉSI, ÚT-, ALAGÚT-, HÍDÉPÍTÉSI GÉP, FENNTARTÓ ÉS KÁRELHÁRÍTÓ GÉP KEZELŐI VIZSGÁK

5316 - Talajstabilizátorok

F1 – Területrendezés és tömörítés

- **Követelmény:**
A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a terepet el kell rendeznie, az egyenetlenségeket ki kell egyenlítenie, el kell simítania, illetve tömörítenie kell a gép különböző irányokban történő üzemeltetésével. A művelet végrehajtása után a gépet kiindulási helyre mozgatva alaphelyzetbe kell állítania.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (a gép szélességének 20%-nál nagyobb mértékben) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5323 - Betonbedolgozó finiser

F1 – Rétegvastagság és terítési szélesség beállítása

- **Követelmény:**
A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott rétegvastagságot és terítési szélességet, illetve az anyagfoga-dó szerkezetet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha

- nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
- a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
- nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
- a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
- jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
- akadálnak ütközik,
- a feladat követelményeit nem teljesíti,
- veszélyhelyzetet teremt,
- nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5341 - Aszfaltbedolgozó finiser

F1 – Rétegvastagság és terítési szélesség beállítása

- Követelmény:
A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott rétegvastagságot és terítési szélességet, illetve az anyagfoga-dó szerkezetet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálnak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5344 - Aszfaltburkolat maró

F1 – Marás

- Követelmény:
A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie, be kell állítani a meghatározott marási mélységet és szélességet, illetve az anyagfogadó szerkezetet. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által

megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5399 - Alagútépítő gépek

F1 – Anyagfelrakó szerkezet beállítása

- Követelmény:
A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtva és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie és az anyagfelrakó szerkezetet be kell állítani. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtja végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

5631 - Útfenntartó-, és karbantartó gépek

F1 – Anyagfelrakó szerkezet beállítása

- **Követelmény:**
A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtvá és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie és az anyagfelrakó szerkezetet be kell állítani. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.



- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtvá végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat

5632 - Földműfenntartó gépek

F1 – Anyagfelrakó szerkezet beállítása

- **Követelmény:**
A vizsgabiztos által kijelölt területre hajtvá és azon közlekedve a vizsgázónak a gépet üzemi állapotba kell helyeznie és az anyagfelrakó szerkezetet be kell állítani. A gépet beállításoknak megfelelően és a vizsgabiztos által megadottaknak megfelelően kell üzemeltetni, majd a feladat végrehajtása után alaphelyzetbe állítani.
- Sikertelen a vizsga, ha
 - nem összehangoltan vagy bizonytalanul kezeli a gép kezelőszerveit,
 - a gépet indokolatlanul gyorsítja vagy lassítja,
 - nem az előre meghatározott pontossággal hajtvá végre a feladatot,
 - a vizsgabiztos által kijelölt területet elhagyja,
 - jelentősen (útpadka esetén nem lehet eltérés, kijelölt vonal esetén maximum 5 cm/m) eltér a kijelölt nyomvonalától,
 - akadálynak ütközik,
 - a feladat követelményeit nem teljesíti,
 - veszélyhelyzetet teremt,
 - nem tartja be a gép kezelésére vonatkozó biztonsági előírásokat.

